

DAXOROL-Pulverkleber

Hydraulisch abbindender Pulverkleber für WDV-Systeme.
Für alle DAXOROL-WDV-Systeme bauaufsichtlich zugelassen (siehe Zulassungen unter I.1)



Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	hydraulisch härtende Zemente und pulverisierte Kunststoffdispersion	Farbton:	grau oder weiß
Pigmentbasis:	versch. Zemente und Füllstoffe	Mischung:	1 Sack = 25 kg Pulver, ca. 7 Liter Wasser
Haftzugfestigkeit:	0,23 N/mm ² (Normalklima)	Verbrauch:	Verklebung - 3,5 kg/m ² Spachteln - 3,5 kg/m ²
Verarbeitungstemperatur:	min. +5° C (Luft + Untergrund)	Offenzeit:	je nach Witterung 2 – 4 Stunden
Lagerung:	trocken und frostfrei	Verarbeitung:	mit rostfreien Werkzeugen
Gebindegröße:	im Papiersack zu 25 kg mit Folieneinsatz	Trocknung:	1-3 Tage, je nach Witterung
		Reinigung der Werkzeuge:	mit Wasser

Anwendung

Hydraulisch härtender kunststoffvergüteter Pulverkleber; Bestandteil der DAXOROL-Wärmedämm-Verbundsysteme mit PS-Hartschaumplatten oder Mineralfaserplatten.

Besonders zu beachten: VOB Teil C, DIN 18363, 2.6.1

Verarbeitungshinweise

Untergründe Rohbau: Rohbauflächen bzw. ungestrichene mineralische Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Größere Untergrundtoleranzen durch Nachputzen ausgleichen.

Altbau: Gestrichene Putze, sandende und poröse Putze reinigen und lose Teile abschlagen. Untergrundtoleranzen durch Nachputzen mit Mörtel (Gruppe II) ausgleichen. Nicht haftende Anstriche sind zu entfernen. Stark saugende Untergründe mit DAXOROL-Tiefengrund W grundieren. Nach der Verklebung erfolgt grundsätzlich eine mechanische Befestigung mit Spreizdübeln.

Verklebung: Im Sockelbereich, möglichst unterhalb der Kellerdecke (ca. 30 cm), DAXOROL-Sockelschiene mit EJOT-Schlagschrauben (Nageldübel) befestigen. Pulverkleber mit 25% Wasser (1 Sack = 25 kg, ca. 7 ltr. Wasser) knotenfrei anrühren. Klebemasse mit Spachtel oder Kelle auf die Dämmplatten auftragen: Am Rand wulstförmig mit zwei Querstreifen über die Plattenmitte hinweg. Die notwendige Klebemasse richtet sich nach der auszugleichenden Untergrundtoleranz. Keine Klebemasse in die Plattenstöße bringen. Die Hartschaum- bzw. Mineralfaserplatten im Verband von unten nach oben fugenlos verkleben und mit einem Holzbrett gut anklöpfen. Auf flucht- und lotrechte Verlegung achten (Richtlatte verwenden). Am nächsten Tag Verdübelung vornehmen; 8 Sicherungen an allen Berührungspunkten und in der Plattenmitte.

Spachtelung: Auch hierfür den Kleber wieder mit 25%, ca. 7 Ltr. Wasser, knotenfrei anrühren. Den Kleber mit rostfreiem Werkzeug (Kelle, Glätte, Spachtel) auf die Dämmplatten auftragen. In die nasse Schicht das DAXOROL Gewebe bahnenweise einlegen. Gewebe 10 cm überlappen. Um Ecken und Kanten (Fensterrecken, Hausecken) ca. 10 cm herumlegen. Hierfür erweisen sich jedoch kaschierte Gewebewinkel als besser geeignet (flucht- und lotsicherer). Das Gewebe anschließend naß in naß volldeckend und gleichmäßig eben überspachteln. Die Spachtelschicht muß ca. 4 mm betragen.